

JUWEL

FERRAMENTI ELETTRONICI
00196 ROMA - Via Famiglia, 431 - 433
P.IVA: 03832960581 - Tel. 06/3231383 - Fax 06/3231892

ISTRUZIONI PER L'USO

La combinazione è un numero di 4,5,6,7,8 cifre a scelta. **Combinazioni possibili: 111, 110,000. Combinazione iniziale: 0000.** Il movimento è comandato da tastiera tramite un motore. Dopo aver premuto uno o più tasti, se passano più di 15 secondi prima di premere il tasto seguente, oppure se lampeggia "ERROR", tutto si cancella automaticamente ed è necessario ripetere da capo. La batteria consta di 4 pile stilo LR6 alcaline da 1,5 V. Quando la carica scende sotto un certo limite, effettuando una qualsiasi manovra lampeggia "BATTERY" ed è consigliabile cambiare la batteria. Non rimangono che circa 100 aperture possibili. Dopo la 100esima, se non si cambia la batteria la serratura non si chiude più. La chiave d'emergenza (eventuale) può aprire in ogni caso (dimenticanza della combinazione o guasti al sistema elettronico).

A) PER APRIRE

comporre la combinazione e premere (1) ● OK

B) PER CHIUDERE

premere (2) ● OK

C) PER CAMBIARE LA

COMBINAZIONE

PORTA APERTA,

CATENACCI DENTRO.

1 - Comporre la combinazione precedente (inizialmente 0000) e premere (1)

2 - Premere (2) e tenere premuto

finché si accende ● CHANGE (3)

3 - Comporre la nuova combinazione e premere (4) ● OK

La serratura si chiude.

4 - Comporre ancora la nuova combinazione e premere (4) ● OK

La serratura si apre e la nuova combinazione è memorizzata in luogo della precedente.

AZZERAMENTO DELLA COMBINAZIONE

- (1) Se lampeggia ERROR, la combinazione composta è errata. Ripetere. Dopo il 3° errore, il sistema si blocca per 10 minuti (ANTIMANIPOLAZIONE). Un segnale acustico avverte quando si può operare di nuovo.
- (2) Se lampeggia ERROR, un ostacolo impedisce di completare la chiusura e la serratura si riapre. Rimuovere l'ostacolo e premere di nuovo (E). Se, con BATTERY acceso, la serratura non si chiude, è necessario cambiare la batteria.
- (3) CHANGE rimane acceso per 15 sec. Se si spegne prima di completare la manovra di cambio, occorre ripetere da capo (S, 1-2-3-4).
- (4) Se lampeggia ERROR, la combinazione composta la seconda volta (per conferma) è diversa dalla prima. Aprire con la vecchia combinazione e ripetere da capo (S, 1-2-3-4).

In caso di dimenticanza, la combinazione può essere riportata a 0000. * SE LA CASSAFORTE È DOTATA DI CHIAVE, l'azzeramento è possibile anche a porta chiusa (o aperta, con catenacci fuori). Aprire con la chiave. Premere il tasto (1) e tenere premuto finché si accende "OK": la combinazione è azzerata. Richiedere con la chiave. Digitare 0000 e premere (E). Operare il cambio della combinazione 0000 (S, 1-2-3-4). * SE LA CASSAFORTE NON È DOTATA DI CHIAVE, l'azzeramento è possibile solo a porta aperta. Chiedere istruzioni.

TEST MANIPOLAZIONE

A porta chiusa, premere (C). Se lampeggia ERROR, è avvenuto almeno un tentativo di apertura dopo l'ultima chiusura.